

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO8669 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXX
Made in China

MO6669

EN

5.0 wireless bamboo speaker



Overview

1. Power ON/OFF / Light mode button
2. Micro USB input
3. Night light
4. Charging LED indicator

Specifications:

Model: MO6669

Output Power: 3W

Input: DC 5V / 0.3A

Battery capacity: 3.7V/300mAh, 1.11Wh

Operation Instructions

1. **Power On:** long press the button more than 3 seconds to turn on the speaker, you will hear a tone.
2. **Pairing:** Once speaker is turned on, using your mobile device, search for Wireless devices and select Wireless ID 'MO6669'. It will pair automatically.
3. **Power Off:** long press the button more than 3 seconds to turn off the speaker.
4. **Charging:** Use the Micro USB cable included to connect the speaker to a computer or adaptor, the LED indicator will display a solid red light. When the speaker is fully charged, the red light will be turned off.


5. Press the mode button to turn ON/OFF the light

Attention:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume is becoming quieter or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
6. Please do not disassemble the product to avoid danger.
7. If the item is not used for a long period of time please turn off the power and unplug the charger power cable.

DE

5.0 wireless Lautsprecher Bambus



Übersicht

1. Ein-/Ausschalttaste / Lichtmodus
2. Mikro-USB-Eingang
3. Nachtlicht
4. LED-Ladeanzeige

Technische Daten

Modell:	MO6669
Ausgangsleistung:	3W
Eingang:	DC 5V / 0.3A
Batteriekapazität:	3.7V/300mAh, 1.11Wh

Bedienungsanleitung

- Einschalten:** Halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten; Sie hören einen Signalton.
- Pairing:** Sobald der Lautsprecher eingeschaltet ist, suchen Sie mit Ihrem Mobilgerät nach Wireless-Geräten und wählen Sie die Wireless-ID "MO6669". Der Lautsprecher wird automatisch gekoppelt.
- Ausschalten:** Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.
- Aufladen:** Verwenden Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel, um den Lautsprecher an einen Computer oder einen Adapter anzuschließen; die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft rot. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht.
- Drücken Sie die Modustaste, um das Licht ein- und auszuschalten.


Achtung!

- Bitte genießen Sie Musik mit einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Regen und Wassertropfen, vermeiden Sie eine längere Zeit in einer Umgebung bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Während des Gebrauchs, halten Sie das Gerät bitte weg von Hitze und hohem Druck. Nicht für Kinder geeignet, kein Spielzeug.
- Wenn die Lautstärke der Musik leiser oder verzerrt wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie

- niedrig ist und möglicherweise aufgeladen werden muss.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
 - Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab.

FR

Haut-parleur en bambou sans fil 5.0



Aperçu

- Bouton marche/arrêt/mode lumière
- Entrée micro-USB
- Veilleuse
- Indicateur LED de chargé

Caractéristiques :

Modèle :	MO6669
Puissance de sortie :	3W
Entrée :	5V CC/0,3A
Capacité de la batterie :	3,7 V/300 mAh, 1,11 Wh

Instructions d'utilisation

- Mise sous tension :** appuyez longuement sur le bouton pendant plus de 3 secondes pour allumer le haut-parleur, vous entendrez une tonalité.
- Jumelage :** Une fois l'enceinte allumée, à l'aide de votre

appareil mobile, recherchez les appareils sans fil et sélectionnez l'ID bluetooth « MO6669 ». Il se couplera automatiquement.


3. **Mise hors tension** : appuyez longuement sur le bouton pendant plus de 3 secondes pour éteindre le haut-parleur.
4. **Chargement** : utilisez le câble micro USB inclus pour connecter le haut-parleur à un ordinateur ou à un adaptateur. L'indicateur LED affichera une lumière rouge fixe. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.
5. Appuyez sur le bouton mode pour allumer/éteindre la lumière

Attention :

1. Veuillez profiter de la musique à un volume approprié pour éviter les dommages potentiels de votre système auditif.
2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, éviter l'exposition prolongée à des températures et une humidité élevées.
3. Pendant l'utilisation, veuillez tenir à l'écart de la chaleur, de la haute pression, et empêcher les enfants de jouer avec ce produit.
4. Lorsque le volume de la musique devient plus faible ou déformé, lent, silencieux, cela peut indiquer que la batterie au lithium est faible et peut avoir besoin d'être chargée.
5. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et/ou n'appliquez pas de forte pression pour éviter des dommages au produit.
6. Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter tout danger.
7. Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez l'éteindre et débrancher le câble d'alimentation du chargeur.

ES

Altavoz de bambú inalámbrico 5.0



Vista general

1. Botón de encendido/apagado/modo de iluminación
2. Entrada Micro USB
3. Luz nocturna
4. Indicador LED de carga

Características:

Modelo:	MO6669
Potencia de salida:	3 W
Entrada:	DC 5 V / 0,3 A
Capacidad de la batería:	3,7 V/300 mAh, 1,11 Wh

Instrucciones de funcionamiento

1. **Encendido:** pulse prolongadamente el botón más de 3 segundos para encender el altavoz, escuchará un tono.
2. **Sincronización:** cuando se encienda el altavoz, busque con su móvil dispositivos inalámbricos y seleccione la identificación 'MO6669' inalámbrica. Se emparejará automáticamente.
3. **Apagado:** pulse prolongadamente el botón más de 3 segundos para apagar el altavoz.
4. **Carga:** utilice el cable Micro USB incluido para conectar el altavoz a un ordenador o adaptador. El indicador LED mostrará una luz roja fija. Cuando el altavoz está totalmente cargado, la luz roja se apagará.
5. Pulse el botón de modo para encender/apagar la luz


Atención:

1. Por favor, disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará provocar posibles problemas auditivos o dañar el equipo.
2. Por favor, evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a temperaturas altas y a un entorno de alta humedad.
3. Durante el uso, por favor, manténgalo alejado del calor, de la alta presión y evite que los niños jueguen con este producto.

4. Cuando la reproducción de la música baja de volumen o se distorsiona, se hace lenta o se silencia, puede indicar que la energía de la batería de litio es baja y puede que se deba cargar.
5. No deje caer el producto, ni lo golpee, y/o no aplique una fuerte presión para evitar que se dañe.
6. No desmonte el producto para evitar peligro.
7. Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, por favor apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador.

IT

Speaker wireless in bamboo 5.0



Panoramica

1. Pulsante di accensione/spengimento/modalità luce
2. Ingresso micro USB
3. Luce notturna
4. Indicatore LED di carica

Specifiche:

Modello:	MO6669
Output Power:	3W
Input:	DC 5V / 0.3A
Capacità batteria:	3.7V/300mAh, 1.11Wh

Utilizzo:

1. Accensione: premere a lungo il pulsante per più di 3 secondi per accendere lo speaker, si sentirà un segnale acustico.


2. Associazione: una volta acceso lo speaker, utilizzando il dispositivo mobile, cercare i dispositivi wireless e selezionare l'ID wireless "MO6669". Si associerà automaticamente.
3. Spegnimento: premere a lungo il pulsante per più di 3 secondi per spegnere lo speaker.
4. Ricarica: utilizzare il cavo Micro USB incluso per collegare lo speaker a un computer o adattatore, l'indicatore LED visualizzerà una luce rossa fissa. Quando lo speaker è completamente carico, la luce rossa si spegne.
5. Premere il pulsante modalità per accendere/spegnere la luce

Attenzione:

1. Si raccomanda di ascoltare la musica con un volume appropriato, per evitare potenziali danni all'udito e al sistema uditivo.
2. Si raccomanda di evitare l'esposizione a pioggia, goccioline d'acqua, esposizione prolungata ad alta temperatura, ambiente ad alta umidità.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore, alta pressione, e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica diventa più basso o distorto, lento, silenzioso, potrebbe indicare che la carica della batteria al litio è bassa e potrebbe dover essere ricaricata.
5. Non far cadere o urtare e/o applicare una forte pressione per evitare Danni al prodotto.
6. Si raccomanda di non smontare il prodotto per evitare pericoli.
7. Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie.

NL

5.0 wireless bamboo speaker



Overzicht

1. Toets ON/OFF / Lichtmodus
2. Micro USB ingang
3. Nachtlucht
4. LED-indicator opladen

Specificaties:

Model:	MO6669
Uitgangsvermogen:	3W
Ingang:	DC 5V / 0.3A
Batterijcapaciteit:	3.7V/300mAh, 1.11Wh

Instructies voor de bediening:

1. **Inschakelen:** druk de knop langer dan 3 seconden in om de luidspreker in te schakelen, u hoort een toon.
2. **Koppelen:** Zodra de luidspreker is ingeschakeld, zoekt u met uw mobiele apparaat naar draadloze apparaten en selecteert u draadloze ID 'MO6669'. De luidspreker wordt automatisch gekoppeld.
3. **Uitschakelen:** houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om de luidspreker uit te schakelen.
4. **Opladen:** Gebruik de meegeleverde Micro USB-kabel om de luidspreker aan te sluiten op een computer of adapter, de LED-indicator zal een continu rood licht weergeven. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, brandt het rode lampje zal worden uitgeschakeld.
5. Druk op de modusknop om het licht aan/uit te zetten.

Let op:


1. Geniet a.u.b. van muziek met een geschikt volume, om mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem te

voorkomen.

2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels, vermijd langdurige blootstelling aan een hoge temperatuur, hoge vochtige omgeving.
3. Tijdens gebruik, gelieve weg te houden van hitte, hoge druk, en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume stiller of vervormd wordt, langzaam, stil, kan erop wijzen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en misschien moet worden opgeladen.
5. Laat het product niet vallen, stoot er niet tegen en oefen er geen zware druk op uit om schade aan het product te voorkomen.
6. Haal het product niet uit elkaar om gevaar te voorkomen.
7. Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit en trek de stekker van de oplader uit het stopcontact.

PL

5.0 bezprzewodowy głośnik bambusowy



Opis urządzenia

1. Przycisk włączania/wyłączania zasilania/tryb oświetlenia
2. Wejście Micro USB
3. Lampka nocna
4. Wskaźnik LED ładowania

Dane techniczne:

Model: MO6669

Moc wyjściowa: 3W

Wejście: DC 5V / 0.3A

Pojemność baterii: 3.7V/300mAh, 1.11Wh

Instrukcja obsługi:

1. **Włączanie:** naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy, aby włączyć głośnik, usłyszysz dźwięk.
2. **Parowanie:** Po włączeniu głośnika za pomocą urządzenia mobilnego wyszukaj urządzenia bezprzewodowe i wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej „MO6669”. Paruje się automatycznie.
3. **Wyłączanie:** naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy, aby wyłączyć głośnik.
4. **Ładowanie:** Użyj dołączonego kabla Micro USB, aby podłączyć głośnik do komputera lub zasilacza, wskaźnik LED będzie świecił stałym, czerwonym światłem. Gdy głośnik jest w pełni naładowany, czerwone światło zgaśnie.
5. Naciśnij przycisk trybu, aby włączyć/wyłączyć światło

Uwaga:

1. Korzystaj z urządzenia z odpowiednią głośnością, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment. Unikaj ekspozycji na deszcz, krople wody, unikaj przedłużonej ekspozycji na wysoką temperaturę oraz wysokiej wilgotności środowiska.
3. Podczas użytkowania należy trzymać urządzenie z dala od ciepła, wysokiego ciśnienia oraz należy uniemożliwić dzieciom zabawę tym produktem.
4. Gdy głośność muzyki staje się cichsza lub zniekształcona, może to wskazywać, że bateria litowa jest rozładowana i może wymagać naładowania.
5. Nie upuszczaj, nie uderzaj i/lub nie stosuj dużego nacisku, aby uniknąć uszkodzenie produktu.
6. Proszę nie demontować produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
7. Jeśli przedmiot nie jest używany przez dłuższy czas, wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający ładowarki.